

VAPORILLO 1000 garintuvas



INSTALIACIJA

- Atsargiai išpakuokite prietaisą ir jo priedus
- Įmaukite stipinus į pagrindą
- Pritvirtinkite nuspalvintą stovo dalį prie pagrindo naudodami komplekte esantį varžtą ir intarpą
- Uždėkite prietaisą ant chromuoto vamzdžio, naudodami atitinkamą korpusą prietaiso apačioje. Užfiksukite jo poziciją su žiedu.

PERSPĖJIMAS: nestumkite ir nespauskite chromuoto vamzdžio į pagrindą prieš tai nepritvirtinę prietaiso.

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

Reguliavimo mechanizmas

VAPORILLO yra profesionalus prietaisas, gaminantis neperkaitusius garus. Pagaminti garai išeina iš specialaus sukiojamo tiektuvo galvutės su aromatine talpa ir ozono lempa.

Naudojimo režimai

- Pritvirtinkite vandens bakelį sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
- Pakelkite prietaiso viršutinėje dalyje esantį dangtelį.
- Ištraukite spaudimo kištuką iš vietos ir pripildykite bakelį vandens iki nurodyto maksimumo raudonos linijos (MAX)
- Įjunkite prietaisą į elektros lizdą. Patikrinkite ar elektros įtampa atitinka nurodytą šio prietaiso elektros įtampą.
- Įjunkite jungiklį „VAPOUR“ („GARAI“) į poziciją „ON“, kad būtų aktyvuota garų funkcija. Indikatorius užsidegs parodydamas, kad vanduo pradeda šilti.
- Įjunkite jonizuotų garų aktyvavimą nuspausdami jungiklį „IONIZER“ į poziciją „ON“. Indikatorius ir ozono lempa, esanti sukiojamoje tiektuvo galvutėje, pradės šviesti; ozono lempa jonizuoja išeinančius garus, kurie tampa intensyvesnės spalvos.

SVARBU: jonizuotų garų jungiklį įjunkite tik tuomet, kai garai pradės eiti iš sklaidytuvo, taip prailginsite ozono lempos naudojimo laiką. Įjungti „IONIZER“ funkciją kol vanduo dar šyla yra visiškai nebūtina.

- Galite pakeisti garų srauto kryptį, pasukdami tiektuvo galvutę aplink ašį.
- Procedūros pabaigoje nustatykite du jungiklius „VAPOUR“ („GARAI“) ir „IONIZER“ atgal į poziciją „OFF“, kad prietaisas išsijungtų. Ištraukite prietaisą iš maitinimo tinklo.

PASTABA: Išjungiant funkciją „VAPOUR“ („GARAI“), funkcija „IONIZER“ išsijungia automatiškai.

- VAPORILLO yra įtaisytas elektroninis saugumo mechanizmas, kuris išjungia prietaisą jei vandens lygis bakelyje yra nepakankamas. Jei vandens lygis yra žemiau saugaus limito, „IONIZER“ funkcija ir garų padavimas yra išjungiami ir išsijungia avarinis signalas. Nustatykite pagrindinį jungiklį „VAPOUR“ į poziciją „OFF“, kad išsijungtų aliarmo signalas, įpilkite maksimalų kiekį vandens ir iš naujo įjunkite prietaisą paspausdami „ON“ mygtuką.

PERSPĖJIMAS: atidžiai perskaitykite visas gamintojo instrukcijas prieš pradėdami naudotis šiuo prietaisu. Čia rasite svarbias naudojimosi instrukcijas ir atsargumo priemones.

AROMATINIO DIFUZORIAUS NAUDOJIMAS

VAPORILLO reguliuojamoje galvutėje turi aromatinių difuzorių su nuimamu žiedu, bei aromatinę kempinę.

Norint atlikti aromatinių procedūrą, nuimkite žiedą, įlašinkite kelis lašus aromatinių aliejų į kempinę ir uždėkite žiedą atgal.

PRIETAISO PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Prieš pradėdami prietaiso valymą ar priežiūrą, ar prieš pildydami vandens bakelį išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.

Bakelio išėmimas

- Leiskite bakeliui atvėsti prieš atidarydami dangtį.
- Lengvai pasukite bakelio rankeną pagal laikrodžio rodyklę, kad išimtumėte jį.
- Kruopščiai išplaukite bakelį, pašalindami susikaupusias kalkines nuosėdas ir iššluostykite sausu audiniu.
- Įdėkite vandens bakelį atgal į jo vietą, kaip nurodyta INSTALIACIJA dalyje.

Prietaiso paviršiaus valymas

- Rekomenduojama naudoti įprastą švelnią valymo priemonę. Negalima naudoti rūgštingų ar sudėtyje turinčių alkoholio priemonių, kurios gali pažeisti prietaiso paviršių.

Kalkinių nuosėdų valymas

- Įpilkite 1 litrą natūralaus (pageidaujama šilto) vandens į švarų bakelį.
- Suberkite visą Muster Vapo Cleaner turinį į bakelį, maišykite kol milteliai ištirps.
- Supilkite valančią priemonę į vandens bakelį iki raudonos žymės (MAX).
- Leiskite priemonei pastovėti bakelyje 10-12 val.
- Pastovėjus išpilkite valančiąją priemonę ir kruopščiai išskalaukite bakelį švariu vandeniu.
- Pripildykite bakelį natūralaus vandens ir įjunkite prietaisą.
- Patikrinkite garų padavimą prieš pradėdami procedūrą.

PERSPĖJIMAS! Nuosėdas valyti reikia kas mėnesį, ar bet kada kai jos yra pastebėtos, tai užtikrins efektyvų ir ilgą naudojimosi prietaisu laiką.

PERSPĖJIMAS! Kad užtikrintumėte efektyvų bei ilgalaikį naudojimąsi prietaisu, nuosėdas rekomenduojama valyti bent kartą per mėnesį ir visais atvejais kai pastebite nuosėdų.

PERSPĖJIMAS! Labai kalkingas vanduo gali sudaryti nuosėdas ant šildymo pagrindo, tai gali sukelti prietaiso veikimo sutrikimus. Kad atstatytumėte normalų prietaiso veikimą, vos pastebėję nuosėdas išvalykite prietaisą naudodami Muster Vapo Cleaner priemonę.

PERSPĖJIMAS! Nedėkite jokių aromatinių žolelių, aliejų ar kitų kosmetinių produktų į vandens bakelį, kad išvengtumėte prietaiso veikimo sutrikimų ar sugedimo.

Perspėjimai:

- Nejunkite garintuvo per valymo procedūrą.
- Jei po kalkinių nuosėdų valymo vanduo perkaista, ar bakelyje atsiranda putų, išjunkite prietaisą ir dar kartą išskalaukite bakelį švariu vandeniu. Galėjo būti, kad bakelyje liko kalkinių nuosėdų ar valančiosios priemonės, kurie nebuvo pašalinti valymo metu ir tai sukėlė putojimo reakciją vandens kaitimo metu.

ATLIEKAMOS PROCEDŪROS:

- Veido procedūros naudojant garus.
- Veido procedūros naudojant jonizuotus garus.
-

PROCEDŪRŲ TIKSLAI:

- Drėkina veido paviršių.
- Atveria odos poras, taip paruošdamas veido odą valymo procedūrai.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Garų srovė turi būti nukreipta link veido ne mažesniu kaip 40-50 cm atstumu 10-20 min.
- Naudokite tik natūralų vandenį; nenaudokite demineralizuoto vandens.
- Netirpinkite jokių priemonių vandens bakelyje (pvz. eterinių aliejų, kosmetinių produktų, putojančių produktų ir t.t.).
- Bakelio valymui nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra putojančių medžiagų ar alkoholio.
- Įjungę prietaisą NENUKREIPKITE garų sklaidytuvo iš karto į objektą, kuriam atliksite procedūrą. Leiskite garams išeiti ir patikrinkite ar jie tinkamai sklaidomi prieš nukreipdami juos į veidą.
- Nesinaudokite prietaisu, kai bakelyje nėra vandens, ar neįdėtas sklaidytuvas.


- Dangtelį virš bakelio laikykite uždarytą kol prietaisas yra įjungtas. Venkite liestis prie šiltų bakelio vietų.
- Prieš atlikdami prietaiso valymą ar bakelio papildymą, išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
- Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo visais atvejais kai nesinaudojate prietaisu, netgi jei prietaisą paliekate nenaudojamą tik trumpam laikui.

SVARBŪS ĮSPĖJIMAI

- **NIEKADA NEMERKITE PRIETAISO Į VANDENĮ, NENAUDOKITE JO VONIOJE, DUŠE AR KITOSE DRĖGNOSE PATALPOSE**
- **NAUDOKITE TIK NATŪRALŲ VANDENĮ**
- **NENAUDOKITE DEMINERALIZUOTO AR DISTILIUOTO VANDENS**
- **NEPERPILDYKITE VANDENS BAKELIO**
- **NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS VANDENS LYGIO**

Šis ženklas rodo, kad prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia atiduoti į prietaisų surinkimo punktą elektrinių ir elektroninių atliekų perdirbimui. Prietaisą reikia utilizuoti laikantis mūsų šalyje galiojančios atliekų utilizavimo tvarkos.

Daugiau informacijos apie šio prietaiso utilizavimą ir perdirbimą ieškokite savo miesto savivaldybėje, buitinių atliekų perdirbimo įmonėje arba pas prietaiso pardavėją.



Gamintojas: Muster & Dikson, Italija

Atstovas Lietuvoje: UAB „Solandra“, Savanorių pr. 277, Kaunas. Tel.: 8 37 200 375; 8 640 22010